

PROTECT-A PROWİLL 150 TK

Çimento Esaslı Renkli Toz Kalıp Ayırıcı

ÜRÜN TANIMI:

Çimento esaslı baskı beton yüzey sertleştiricileri için eskitilmiş etki veren, renkli toz kalıp ayırıcı.



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

- Eskitilmiş antik etki,
- Estetik, değişik renklerde ve dekoratif
- Kalıp yüzeylerine betonun yapışmasını engeller
- Kalıp desenlerinin tam olarak Decon baskı beton yüzey sertleştirici üzerine transferini sağlar
- Kalıpların aşınmasını ve yıpranmasını önleyerek yüksek verimle kullanımını sağlar.

KULLANIM ALANLARI:

- Baskı beton sistemi uygulamasında poliüretan kalıpların yüzeyden kolayca ayrılmasını sağlamak
- Renkli yüzey sertleştiricilerin üzerine eskitilmiş antik etki vermek amacıyla kullanılır.

UYGULAMA TALİMATI:

PROWİLL 150 TK kalıp ayırıcı beton yüzey sertleştirici uygulamasından sonra yüzey perdahı bitirilince yüzeye serpilir ve kalıplar ile baskı işlemine geçilir. 1-2 gün sonra yüzey basınçlı su ile istenilen etki elde edilene kadar yıkanır. Yüksek basınç ile yıkama daha fazla eskitilmiş etki bırakırken; düşük basınç ile yıkama daha fazla eskitilmiş etkinin ortaya çıkmasını sağlar

Teknik Özellikleri

Yapısı:	Pigmentli, su itici özel toz karışım
Görünüş :	Gri ya da renkli toz
Sıvı Yoğunluk :	0,86 ± 0,02 kg/lit (20°C)
Uygulama Sıcaklığı :	≥ 5°C (Dondan koruyunuz)

UYGULAMA KOŞULLARI:

Ortam sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olmalıdır. Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır. Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde yağmur veya don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.

PROTECT-A PROWİLL 150 TK

Çimento Esaslı Renkli Toz Kalıp Ayırıcı

TÜKETİM MİKTARI:

Yüzeğe göre 0,2-0,4 kg/m²'dir.

Not: Verilen sarfiyat değerleri yaklaşık değerler olup, uygulama yüzeyin alanı ve uygulama kalınlığına göre değişiklik gösterebilir.

AMBALAJ:

5 Kg Plastik Kova -10 Kg Plastik Kova -20 Kg Kraft Torba.

DEPOLAMA ve RAF ÖMRÜ:

Kuru ve serin ortamda (+8⁰C üzerindeki sıcaklıklarda), orijinal ambalajında açılmamış olarak depolayınız. Güneşte bırakmayınız ve dondan koruyunuz. 12 ay raf ömrü vardır.

GÜVENLİK UYARILARI:

Uygulama sırasında katı veya sıvı madde tüketmeyiniz ve sigara içmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz ve deri temasından kaçınınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Yutmayınız, boş ambalajları gıda maddesi ve içme suyu depolamak amacıyla kullanmayınız.